Titre : Procédure POST\_ENDO\_FISS Date : 15/04/2013 Page : 1/6
Responsable : Marina BOTTONI Clé : U4.86.01 Révision : 10867

# Procédure POST\_ENDO\_FISS

#### 1 But

La commande POST\_ENDO\_FISS effectue un post-traitement sur un résultat issu de la mécanique des milieux continus. Le but est de trouver la courbe qui représente la fissure à partir d'un champ représentatif et l'ouverture de fissure. Le champ peut être l'endommagement ou un autre champ scalaire. En entrée, la commande utilise un concept evol\_noli ou cham\_gd, contenant le champ à post-traiter. Celui-ci doit être un champ aux nœuds. En sortie, la commande renvoie un maillage de la fissure (constitué par des éléments SEG2), ainsi qu'une table contenant les coordonnées des nœuds de la fissure et la valeur de l'ouverture sur chaque nœud. La procédure s'applique à des études 2D.

Révision: 10867

Date: 15/04/2013 Page: 2/6

Clé: U4.86.01

Titre : Procédure POST\_ENDO\_FISS Responsable : Marina BOTTONI

# **Table des Matières**

1 But	1
2 Syntaxe	<u>3</u>
3 Opérandes.	4
3.1 Opérande TABLE	4
3.2 Opérandes RESULTAT / CHAM_GD	4
3.3 Opérandes INST / NUME_ORDRE	4
3.4 Opérande NOM_CHAM	4
3.5 Opérande NOM_CMP	
3.6 Opérande OUVERTURE	4
3.7 Mot clé RECHERCHE	4
3.7.1 Opérandes TOUT / GROUP_MA	<u>5</u>
3.7.2 Opérandes LONG_ORTH / LONG_REG	<u>5</u>
3.7.3 Opérande PAS	<u>5</u>
3.7.4 Opérande BORNE_MIN	
3.7.5 Opérande BORNE_MAX	6
3.7.6 Opérande ANGL_MAX	6
3.7.7 Opérande NB_POINTS	6
4 Exemple d'utilisation	6

Titre : Procédure POST\_ENDO\_FISS Date : 15/04/2013 Page : 3/6
Responsable : Marina BOTTONI Clé : U4.86.01 Révision : 10867

## 2 Syntaxe

```
MAFISS [maillage] = POST_ENDO_FISS
     (
# CONCEPTS SORTANTS
     ♦ TABLE
                       CO('table')
                                                        [CO]
# CONCEPTS EN ENTRÉE
     lack / CHAM GD = chamgdr
                                                         [cham gd]
       / RESULTAT = resu
                                                         [evol noli]
     ♦ NOM CHAM
                         nom cham
                                                        [Kn]
     ♦ NOM CMP
                     = nom cmp
                                                        [Kn]
     ♦ / INST
                         inst
                                                         [R]
       / NUME ORDRE
                     = nume_ordre
                                                         [I]
     ♦ OUVERTURE
                     = / 'NON'
                                                        [DEFAUT]
                       / 'OUI'
# SI OUVERTURE = 'NON' :
     [DEFAUT]
                                                         [grma]
                                                         [R]
                                                         [R]
                      = pas
= 0.5
         ♦ PAS
                                                         [R]
         ♦ BORNE MIN
                                                         [R]
                       = seuil
                                                         [DEFAUT]
                       = / 500
         ♦ NB POINT
                                                         [DEFAUT]
                         / nb points
                                                         [I]
                       = / 120.
         ♦ ANGL MAX
                                                         [DEFAUT]
                         / angle max
                                                         [R]
# SI OUVERTURE = 'OUI' :
      = "OUI"
                                                         [DEFAUT]
         / GROUL_1

◆ LONG_ORTH = long_ort

PEG = long_reg
          / GROUP MA = group ma
                                                         [grma]
                      = long_orth
                                                         [R]
         ♦ LONG_REG
                                                         [R]
                       = pas
         ♦ PAS
                                                         [R]
                       = 0.5
         ♦ BORNE MIN
                                                         [R]
                       = seuil
                                                         [DEFAUT]
         ♦ BORNE MAX
                         lfpz
                                                          [R]
                       = / 500
         ♦ NB POINT
                                                         [DEFAUT]
                         / nb points
                                                         [I]
                       = / 12\overline{0}.
         ♦ ANGL MAX
                                                         [DEFAUT]
                         / angle max
                                                         [R]
                         ),
```

)

Titre : Procédure POST\_ENDO\_FISS Date : 15/04/2013 Page : 4/6
Responsable : Marina BOTTONI Clé : U4.86.01 Révision : 10867

## 3 Opérandes

### 3.1 Opérande TABLE

◆ TABLE = CO('table')

Cet opérande (obligatoire) permet de donner le nom du concept sortant de la commande. La table en sortie contient les informations sur le trajet de fissuration et l'ouverture de fissure.

Dans le cas que seulement le trajet est cherché (option <code>OUVERTURE='NON'</code>), la table a 4 colonnes, où pour chaque nœud de la fissure sont affichés : le nom de la fissure dont le nœud fait partie, sa coordonnée X, sa coordonnée Y, la valeur du champ post-traité. Si l'ouverture de fissure est aussi demandée (<code>OUVERTURE='OUI'</code>), elle sera renseignée dans la table dans une 5ème colonne.

### 3.2 Opérandes RESULTAT / CHAM GD

```
/ ◆ RESULTAT = evol_noli

◆ CHAM_GD = cham_gd
```

Nom du concept résultat contenant le champ à post-traiter (RESULTAT), ou champ de grandeurs (CHAM\_GD). Il faut obligatoirement en choisir un des deux. Le champ à post-traiter doit être obligatoirement un champ aux nœuds.

### 3.3 Opérandes INST / NUME ORDRE

```
/ ♦ INST = inst

♦ NUME_ORDRE = nume_ordre
```

Ces opérandes ne doivent être renseignés qu'en présence de l'opérande RESULTAT. Ils sont utilisés pour sélectionner l'instant à post-traiter. Il faut obligatoirement choisir un des deux.

## 3.4 Opérande NOM\_CHAM

```
♦ NOM_CHAM = nom_cham
```

Cet opérande est obligatoire. On donne ici le nom du champ à post-traiter et sur lequel ensuite est appliquée la procédure de recherche des trajets de fissuration, par exemple VARI NOEU.

### 3.5 Opérande NOM\_CMP

```
♦ NOM CMP = nom cmp
```

Cet opérande est obligatoire. Il permet de choisir la composante à post-traiter dans le champ fourni, par exemple V1. En effet, la procédure n'est applicable qu'à un champ scalaire.

### 3.6 Opérande ouverture

```
◆ OUVERTURE = /NON
/OUI
```

Sous cet opérande, on renseigne le type d'opération effectuée par la commande. Par défaut, on ne cherche que le trajet de fissuration (OUVERTURE='NON). Si OUVERTURE='OUI', l'ouverture de fissure est aussi calculée.

#### 3.7 Mot clé recherche

Manuel d'utilisation Fascicule u4.86 : Endommagement

Titre : Procédure POST\_ENDO\_FISS Date : 15/04/2013 Page : 5/6
Responsable : Marina BOTTONI Clé : U4.86.01 Révision : 10867

On renseigne ici les paramètres pour la recherche des fissure et des ouvertures correspondantes. L'appel à ce mot-clé est répétable pour permettre la recherche des plusieurs fissures qui se trouvent sur groupes de mailles distinctes.

### 3.7.1 Opérandes TOUT / GROUP\_MA

```
$ / TOUT = "OUI" [DEFAUT]

/ GROUP_MA = group_ma
```

Sous l'opérande GROUP\_MA, on peut renseigner le groupe de mailles sur lequel chercher le trajet de fissuration. Si cet opérande est absent, la recherche est effectuée sur tout le domaine géométrique défini par le maillage.

### 3.7.2 Opérandes LONG ORTH / LONG REG

```
♦ LONG_ORTH = long_orth
♦ LONG_REG = long_reg
```

Sous l'opérande LONG\_ORTH, on renseigne la longueur du profil orthogonal à la direction de recherche, utilisée par la procédure à chaque pas de calcul. Sur ce profil, on garde le point où la valeur du champ (projeté et lissé) est maximale, ce qui donne le nouveau point du tracé de fissure. LONG\_ORTH doit normalement être égale ou supérieur à la largeur de la bande endommagée. La projection du champ sur ce profil est lissée par le biais d'une autre longueur, LONG\_REG, pour éviter que le nouveau point se trouve sur l'arête d'un élément fini. Pour le bon fonctionnement de la méthode, LONG\_REG doit être dans la plage 0.5 à 2 fois la taille des mailles qui se trouvent dans la bande endommagée. La Figure 3.7.2-a montre un schéma de la recherche du trajet de fissuration, on regardera le document [R7.02.17] pour une explication plus détaillée du fonctionnement de la commande.




Figure 3.7.2-a : schéma de la recherche du trajet de fissuration.

#### 3.7.3 Opérande PAS

♦ PAS = pas

C'est le pas d'avancement de la procédure de recherche. Il n'y a pas une valeur conseillé, la procédure est assez robuste par rapport au choix de ce paramètre. Par contre, si le pas d'avancement est trop grand, on risque de ne pas détecter les portions de la fissure caractérisées par

Manuel d'utilisation Fascicule u4.86 : Endommagement

Date: 15/04/2013 Page: 6/6

Titre : Procédure POST\_ENDO\_FISS Responsable : Marina BOTTONI

ble : Marina BOTTONI Clé : U4.86.01 Révision : 10867

des fortes courbures. Un pas petit (de l'ordre de grandeur de la taille de l'élément fini) peut être conseillé si on cherche à avoir beaucoup de points pour discrétiser la fissure.

#### 3.7.4 Opérande BORNE MIN

```
♦ BORNE MIN = seuil
```

Valeur du champ en correspondance duquel on arrête la recherche du trajet de la fissure.

### 3.7.5 Opérande BORNE MAX

```
♦ BORNE MAX = lfpz
```

Cette quantité définit la largeur de la bande endommagée, sur laquelle l'ouverture de fissure est calculée. Elle est à renseigner seulement avec l'option <code>OUVERTURE='OUI'</code>.

#### 3.7.6 Opérande ANGL MAX

```
\Diamond ANGL_MAX = / 120.
/ angle max
```

La recherche sur le profil orthogonal peut être restreinte sur un morceau central défini par le biais d'un angle (en degrés) égal à angle\_max, symétrique par rapport au point de prédiction (voir la Figure 3.7.2-a).

### 3.7.7 Opérande NB POINTS

```
♦ NB_POINT = nb_points
```

Ce mot-clé permet dedéfinir le nombre de points sur la moitié du profil orthogonal, ce qui définit la précision sur celui-ci. Par défaut, ce paramètre est égal à 500.

# 4 Exemple d'utilisation

Voir le cas-test zzzz264 (document [V1.01.264]).